

CatTraQ™

CatTraQ[™] Live 3 – Benutzerhandbuch



Revision History

Revision	Änderung
V1.0	Grundversion für CatTrack Live v3
V1.1	Korrekturen
V1.2	Hinweise zur Ladekontroll-Leuchte
V1.3	Update Datensatz Positionsmeldung
V1.4	Kleinere Änderungen, Entfernen von autorisierten Nummern.
V1.5	Hinweise zur Nummernautorisierung
V1.6	Korrektur Passwortänderung
V1.7	Weitere Hinweise zur Problembehebung hinzugefügt
V1.8	Hinweise zur Zeitschaltuhrfunktion
V1.9	Zweites Zeitfenster bei Zeitschaltuhr



Index

1. Überblick	. 3
1.1 Spezifikation	. 4
1.2 Elemente des Geräts	. 4
1.3 Zubehör	. 5
2. Inbetriebnahme	. 6
2.2 Gerät laden	. 9
2.3 Tragegeschirr	. 9
3. Steuerbefehle	13
3.1 Passwort ändern	13
3.2 Gerät zurücksetzen	13
3.3 Autorisierung	13
3.4 Einzelne Positionsabfrage	14
3.5 Positionsmeldungen in Zeitintervallen	15
3.6 SMS Format (Link / Text)	15
3.7 GPRS Tracking Konfiguration	16
3.8 GPRS Deaktivieren	16
3.9 Alarm bei Geschwindigkeitsübertretung	17
3.10 Virtueller Zaun	17
3.11 Bewegungsbeschränkung	17
3.12 Alarm bei Erschütterung	18
3.13 Alarm bei leerer Batterie	18
3.14 SOS Alarm	18
3.15 Zeitzone	19
3.16 Zeitschaltuhr	19
3.17 SD Speicherkarte (GPRS)	20
4. GPRS Tracking	21
4.1 Login für GPRS Tracking	21
5. Problembehebung	22
6. Support und Hilfe	22
7. Wichtige Sicherheitshinweise	22

1. Überblick

Das Gerät ist inzwischen zur Version 3 herangereift und bietet nun eine professionelle Trackinglösung für den wissenschaftlichen und privaten Einsatz. CatTraQ Live III ist hauptsächlich zur Tierverfolgung/Überwachung entwickelt worden. Es vereint sehr kleine Abmessungen mit einem robusten wasserdichten Gehäuse und leistungsfähige Funktionen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Zweck des Geräts ist es seine Position mittels GPS Satellitensignale festzustellen und diese automatisch oder auf Abruf über Mobilfunk auszusenden.

Durch die Nutzung der Quad-Band Mobilfunkfrequenzen kann das Gerät nahezu überall auf der Welt eingesetzt werden. Mittels der GPRS Funktion ist ein Online-Tracking über das Internet möglich. In diesem Fall können die Positionen auf einer Speicherkarte zwischengespeichert werden falls zwischenzeitlich kein Mobilfunknetz verfügbar ist.

Für den Betrieb des Geräts ist eine SIM Karte (Mobilfunknetzkarte/Handykarte) notwendig. Zudem ein Mobiltelefon (Handy) welches SMS Textnachrichten empfangen und versenden kann. Wir empfehlen T-Mobile 2G.

Der GPS Tracker kann zum Beispiel für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

- Überwachen/Orten von Haustieren oder Wildtieren
- Notruf für Kinder und gebrechliche Personen
- Verfolgung von Kriminellen
- Schutz von Eigentum wie Fahrzeuge, Baumaschinen, Boote

CatTraQ Live 3 Tracker bietet folgende Merkmale:

- Sehr kompakte Abmessungen
- Hermetisch wasserdichtes Gehäuse
- SMS und GPRS Kommunikation
- Ortung auf Abruf
- Ortung in Zeitintervallen
- Virtueller Grenzzaun / Alarm beim Verlassen eines definierten Gebietes
- SOS Taste zur Rettung und Alarm
- Alarm beim Übertreten von Geschwindigkeiten
- Alarm wenn Batterie leer
- Erschütterungsalarm
- Eingebauter Datenlogger mittels Micro SD Speicherkarte für Zeiten in denen kein Mobilfunknetz verfügbar ist.
- Zeitschaltuhrfunktion zur Verlängerung der Laufzeit
- Positionsmeldung mit Koordinaten oder Internet-Link auf Google Weltkarte.

Hinweis: In machen Ländern ist es nicht legal das Gerät zur Ortung/Verfolgung von Personen einzusetzen welche nicht Ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Es wird als Verletzung persönlicher Rechte eingestuft und kann durch die örtliche Gesetzgebung bestraft werden.

1.1 Spezifikation

Ladespannung	4.2-5.5V/400mA (über Mini USB Schnittstelle)
Eingebaute Batterie	Wiederaufladbar, 700mAh
Laufzeit	96 Stunden
Abmessungen	50 x 40 x 20mm
Gewicht	50g
Temperaturbereich	-20°C bis 60°C
Beschleunigungsgrenze	< 4g
GSM Frequenzen	Quad-band GSM (850/900/1800/1900MHz)
GPS Chipsatz	SIRF Star III
GPS Empfindlichkeit	-159 dB
GPS Tracking Kanäle	20
Positionsgenauigkeit	< 15m 2D RMS
Geschwindigkeitsgenauigkeit	0.1 m/s
Höhengrenze	Max. 18,000m (60,000 feet)
Geschwindigkeitsgrenze	Max. 514 m/s (1000 knots)
Speicherkarte für Datenlogger	Max. 2 GB

1.2 Elemente des Geräts



Statuslicht Signale

Licht ist 0.5s EIN und 0.5s AUS	Initialisierungsphase oder niedrige	
	Batteriespannung	
Licht ist 1s EIN und 1s AUS	Suche nach GPS Satelliten	
Licht ist 1s EIN und 3s AUS	GPS Position ermittelt (normaler Betriebszustand)	

Bedientaster

Ein/Aus Taster	Für 3 Sekunden drücken, um das Gerät EIN oder AUS zu schalten.	
SOS Taster	Für 3 Sekunden drücken, um eine SMS Nachricht	
	an autorisierte Empfänger zu versenden.	

1.3 Zubehör



2. Inbetriebnahme

Dieses Kapitel führt Sie Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme des Geräts. Die meisten Schritte müssen nur einmal durchgeführt werden.

Der Tracker benötigt eine SIM Karte um über das Mobilfunknetz kommunizieren zu können. Folgende Dinge vor dem Einsetzen der SIM Karte prüfen:

SIM Karte ist nicht PIN-Code geschützt	\checkmark
SIM Karte hat genug Guthaben verfügbar (kann SMS Nachrichten senden und	\checkmark
SIM Karte unterstützt die Anzeige der Rufnummer eingehender Anrufe	
	•
SIM Karte ist nicht an ein bestimmtes Mobiltelefon gebunden ("SIM lock"; wenn dies der Fall ist kann Ibr Mobilfunk-Händler oder Mobilfunkprovider diese Bindung	\checkmark
ändern. Normalerweise ist dazu nur die Geräte IMEI notwendig).	-
SIM Karten von Prepaid Anbieter benötigen möglicherweise spezielle	
Aktivierungsprozesse. Am besten mit einem normalen Mobiltelefon ausprobieren.	v

Wenn Sie sichergestellt haben dass die SIM Karte alle Anforderungen erfüllt dann mit den folgenden Inbetriebnahmeschritten weitermachen:

Rückseite des Gerätes abschrauben



Optional: SD Speicherkarte einlegen wenn im Falle der Nichtverfügbarkeit des Mobilfunknetzes Positionsdaten aufgezeichnet werden sollen. (Nur im Zusammenhang mit GPRS)



Mobilfunk SIM Karte einlegen.





Batterie anschließen



Abdeckung schließen (sicherstellen dass die Dichtung sauber ist)



Schrauben anziehen



Fertig. Sie müssen die vorangegangenen Schritte nur wiederholen wenn die SIM Karte ausgetauscht werden soll. Zum Laden und konfigurieren bleibt das Gerät geschlossen.



Schalten Sie das Gerät im Freien ein indem Sie den EIN/AUS Taster drücken bis das Statuslicht leuchtet.

Bei der ersten Benutzung initialisieren Sie bitte das Gerät und setzen Sie es in den Grundzustand zurück (sehen Sie hierzu das nächste Kapitel mit der Beschreibung der Befehle).

Nach ca. 50 Sekunden sollte das Gerät arbeiten und sowohl GPS Signale als auch GSM Mobilfunksignale gefunden haben.

2.2 Gerät laden

Das Gerät wird mittels der Dockingstation geladen. Eine USB Schnittstelle versorgt die Dockingstation mit Energie. Sie kann an einen Computer oder einen USB Lader (Fahrzeug- oder Netzladegerät) angeschlossen werden.

Stellen Sie sicher dass die Kontakte auf der Vorderseite des Geräts sauber sind. Achten Sie darauf dass der Tracker fest in der Dockingstation sitzt so dass ein guter elektrischer Kontakt erzielt werden kann.

Das Licht der Dockingstation leuchtet rot während die Batterie geladen wird und ist grün wenn die Batterie voll ist oder das Gerät nicht korrekt kontaktiert ist.



2.3 Tragegeschirr

Ein Geschirr ist die optimale Wahl um den Tracker an ein Tier anzubringen. Es stellt sicher dass die GPS Antenne aufwärts zum Himmel zeigt und vermeidet dass das Tier das Gerät verliert.



Catnip Technologies, Ltd.

Auf beiden Seiten der Gehäuseschlaufe ein Metallring einfädeln.



Das Ergebnis sollte wie im Bild gezeigt aussehen.



Nun wird das Gerät auf dem oberen Steg des Geschirrs befestigt.



Den oberen Steg auf der Gehäuselasche platzieren. Den Metallring über den Steg drehen. Sicherstellen dass das Ende des Metallrings wieder unter die Gehäuselasche geht.





Das Bild zeigt wie die 2 Metallringe den Tracker am Geschirr befestigen.



Das Gerät ist nun am Geschirr befestigt.



Um die Ausrüstung nun am Tier zu befestigen folgen Sie den Anweisungen des Geschirrs oder Halsbandes.

Bei einem Tragegeschirr wird normalerweise der Halsriemen "A" als erstes angelegt, dann der Brustriemen "B".

Stellen Sie sicher dass das Gerät aktiviert ist und die Oberseite in Richtung Himmel zeigt. Stellen Sie ebenfalls sicher dass das Geschirr/Halsband nicht zu eng oder zu weit eingestellt ist.





3. Steuerbefehle

Das Gerät wird per SMS Nachrichten die von einem Mobiltelefon versendet werden gesteuert.

Steuer- und Konfigurationsbefehle werden als SMS/Textnachricht and den Tracker gesendet. Ein Befehl besteht aus einem Schlüsselwort, Password, Befehl und Parametern. Das Schlüsselwort ist immer gleich und signalisiert dem Gerät das ein Befehl vorliegt folgt. Jeder Teil des Befehls wird durch Komma separiert. Keine Leerzeichen verwenden.

Schlüsselwort	Passwort	Befehl	Parameter	•



3.1 Passwort ändern

facid Passwort alt password V=Passwort neu ;

Passwort alt = momentanes Passwort (Standard Passwort ist 123456) Passwort neu = neues Passwort, bis zu 9 Ziffern.

Beispiel: facid,123456,password,V=9876;

3.2 Gerät zurücksetzen

facid Passwort default ;

Stellt die Standardeinstellungen wieder her.

Beispiel: facid, 123456, default;

3.3 Autorisierung

Um die Trackerposition abzufragen müssen Telefonnummern autorisiert werden.

facid Passwort authorize	Index=Telefonnummer ;
--------------------------	-----------------------

Es können 5 verschiedene Telefonnummern gesetzt werden denen es erlaubt ist die Position abzufragen. Die 5 Nummern werden mit dem Index Parameter gesetzt.



<u>Hinweis</u>: Abhängig vom Netzbetreiber kann die Rufnummernübertragung einen Ländercode oder lokale Vorwahlnummern enthalten oder nicht enthalten. Die autorisierte Nummer muss mit der übertragenen Nummer übereinstimmen. Ansonsten kann man zwar mit dem Gerät kommunizieren erhält aber keine Position.

Beispiele:

facid,123456,authorize,1=149178456456;

```
facid,123456,authorize,1=149178456456,4=149177998899;
facid,123456,authorize,1=149178456456,2=149177998899,3=186776532123;
```

Autorisierte Nummern entfernen: facid,123456,authorize;

3.4 Einzelne Positionsabfrage

Ermittelt die neuste Position des Trackers.

facid Passwort sms fast ;

Der Tracker wird mit einem SMS Textnachricht antworten welche die momentane Position beinhaltet.

Beispiel: facid,123456,sms,fast;

Anmerkung:

Alternativ kann der Tracker einfach direkt von einer autorisierten Telefonnummer aus angerufen werden. Nach dem auflegen wird die Position versendet.

Die Antwort SMS sieht dann wie folgt aus:

Lat:20.54821N Long:101.57936E,SP:0.00,10/10/11 16:27 BAT=13%,SGL:CUR,LowBattery,GPS:06,117.0,460,01,2795,6440

Erklärung der Daten der Antwort auf die Positionsabfrage:

Lat:20.54821N	Latitude der Position	
Long:101.57936E	Longitude der Position	
SP:0.00	Geschwindigkeit ist 0.00km/h	
10/10/11 16:27	Momentanes GPS Datum und Uhrzeit	
Battery=13%	Batterieladung	
SGL:CUR	Signal:cur = GPS Position wird momentan empfangen	
	Signal:last = GPS Position wird momentan nicht	
	empfangen und die letzte bekannte Position wird	
	gesendet.	
LowBattery	Alarminformation	
GPS:06	Anzahl der sichtbaren GPS Satelliten (gibt Rückschluss	
	auf Empfangssituation und Positionsgenauigkeit)	
117.0	Höhe	
460	MCC (Mobile Country Code)	
00	MNC (Mobile Network Code)	
2795	LAC (Location Area Code)	
6440	Cell ID	

Wenn Sie nicht mit Koordinaten und Details arbeiten wollen, dann kann mittels dem SMS Format Befehl auf einen Internet-Link umgeschaltet werden welcher die aktuelle Position auf einer Karte anzeigt.

3.5 Positionsmeldungen in Zeitintervallen

Der Tracker sendet automatisch seine Position in definierten Zeitabständen aus.

facid Passwort loc	i= Intervall,t=Anzahl,L=Distanz	;
--------------------	---------------------------------	---

Beschreibung:

Intervall: 0...65535 Sekunden, 0 bedeutet kein Intervall

Anzahl: 0...999, 0 bedeutet keine Position senden, 999 bedeutet unbegrenzte Anzahl an Positionen

Distanz: 0...65535 Meter, setzt die minimale Distanz um die sich die Position ändern muss bevor der Tracker die Position neu versendet. Verhindert dass bei gleichbleibender Position unnötig Daten versendet werden.

<u>Beispiel:</u> facid,123456,loc,i=30,t=50,L=0; Der Tracker wird die Position alle 30 Sekunden an alle autorisierte Telefonnummern versenden und dies 50 Mal wiederholen.

Um die automatische Positionsmeldungen zu stoppen:

facid	Passwort	loc	;
-------	----------	-----	---

Beispiel: facid, 123456, loc;

<u>Hinweis:</u> Wenn das Gerät keine GPS Position innerhalb von 60s bekommt geht es in einen temporären Standby Modus bis zum nächsten Interval. Ist kein Interval gesetzt ist die Dauer 10min.

3.6 SMS Format (Link / Text)

Das SMS Textnachrichtenformat der Positionsmeldung kann umgeschaltet werden zwischen Koordinaten (beschrieben in Abschnitt "Einzelne Positionsabfrage") und Internet-Link zu Google Maps welcher die grafische Darstellung der Position vereinfacht. Im zweiten Fall muss der Link nur angewählt werden und die gemeldete Position wird auf einer Karte angezeigt (benötigt Internetverbindung von Ihrem Mobiltelefon/Smartphone).

Format:

text = Standardeinstellung, Position in Längen- und Breitengraden/Koordinaten link = Position mit Internet-Link auf Google Weltkarte.

Beispiel: facid,123456,sms,link; facid,123456,sms,text;

3.7 GPRS Tracking Konfiguration

Die Position wird an einen Internet Webserver anstatt zu einem Mobiltelefon gesendet. Es muss ein Zeitintervall wie im Abschnitt "Positionsmeldungen in Zeitintervallen" für ein kontinuierliches Positionsupdate gesetzt werden. Die GPRS Funktion und die SMS Funktion nutzen das gleiche Zeitintervall. Wenn Sie die GPRS Funktion aktivieren wird die SMS Funktion automatisch deaktiviert.

Um das GPRS Tracking zu aktivieren nutzen Sie folgenden Befehl:

Facid	Passwort	gprs	addr=IP Addresse,	;
			port=Port Nummer,	
			name=Benutzername,	
			pass=Passwort,	
			APN=APN,	
			ID=Identifikation,	
			mode=Modus	

Beschreibung:

IP Adresse: 0...31 Zeichen, IP Adresse des Webservers

Port Nummer: 0...65535, Portnummer des Webservers

Benutzername und Passwort: jeweils 0...31 Zeichen, beides ist optional (mit Mobilfunkbetreiber zu klären). Wenn keine Benutzername und Passwort benötigt wird dann reicht der APN

APN: 0...31 Zeichen, Access Point Name, bitte kontaktieren Sie ihren Mobilfunkbetreiber für diese Information.

Identifikation: 0...19 Zeichen, identifiziert den Tracker beim Webserver.

Modus: 0 oder 1, Kommunikationsmodus, 0 bedeutet TCP, 1 bedeutet UDP

Beispiel:

facid,123456,gprs,addr=113.90.7.193,port=7000,name=,pass=,APN=CMNET,ID=88888,mode=0; facid,123456,loc,i=30,t=999,l=0;

Der Tracker sendet GPRS Daten alle 30 Sekunden zum Server. "t=999" bedeutet unbegrenzte Anzahl an Positionen. Die Server IP ist 113.90.7.193, die Portnummer ist 7000.

3.8 GPRS Deaktivieren

Schließt die GPRS Verbindung und schaltet in den SMS Modus.

Facid Passwort gprs ;

Beispiel: facid, 123456, gprs;

3.9 Alarm bei Geschwindigkeitsübertretung

Wird der Tracker schneller als eine vorgegebene Geschwindigkeit bewegt wird eine SMS an die autorisierten Telefonnummern oder an den GPRS Webserver versendet.

facid	Passwort	ov	L=speed	:
		-		

Beschreibung:

Speed: 0...65535 in km/h. Wenn speed=0 ist der Alarm deaktiviert.

<u>Beispiel:</u> facid,123456,ov,L=80; Wird der Tracker schneller als 80km/h bewegt erfolgt eine Alarmmeldung.

Die Geschwindigkeitsüberwachung wird deaktiviert mittels: facid,123456,ov;

3.10 Virtueller Zaun

Wird der Tracker aus einem definierten Gebiet bewegt erfolgt eine Alarmmeldung per SMS oder GPRS.

Beschreibung:

```
X1=Längengrad von Punkt 1 [180 (S) to 180 (N)]
Y1=Breitengrad von Punkt 1 [90 (W) to 90 (E)]
X2= Längengrad von Punkt 2 [180 (S) to 180 (N)]
Y2= Breitengrad von Punkt 2 [90 (W) to 90 (E)]
```

	٦
•	

Beispiel:

facid,123456,geofence,1=114.000000e/22.400000n,2=113.800000e/22.600000n;

Die Gebietsüberwachung wird deaktiviert mittels: facid, 123456, geofence;

3.11 Bewegungsbeschränkung

Während beim Virtuellen Zaun die Koordinaten des Gebiets gesetzt werden verwendet die Bewegungsbeschränkung die momentane Position und zieht einen Kreis darum. Wird der Tracker aus diesem Kreis bewegt erfolgt eine Alarmmeldung per SMS oder GPRS.



<u>Beschreibung:</u> Radius = 0...65535 in Meter

<u>Beispiel:</u> facid,123456,move,L=300; Erzeugt ein erlaubtes Bewegungsgebiet mit 300m Radius um die momentane Position des Trackers.

Die Funktion wird deaktiviert mittels: facid, 123456, move;

3.12 Alarm bei Erschütterung

Der Tracker beinhaltet einen Erschütterungssensor. Wenn der Erschütterungsalarm aktiviert wurde und das Gerät bewegt wird, wird ein Alarm über SMS oder GPRS ausgesendet.

facid Passwort	vib	L=sensitivity	;
----------------	-----	---------------	---

Anmerkung:

sensitivity=0...10; 0= Erschütterungsalarm deaktiviert; 1= niedrigste Empfindlichkeit, 10=höchste Empfindlichkeit

Beispiel: facid, 123456, vib, L=5;

Erschütterungsalarm deaktivieren:: facid, 123456, vib;

3.13 Alarm bei leerer Batterie

Wenn die verbleibende Batterieladung unter 25% fällt wird der Tracker eine Nachricht über SMS oder GPRS aussenden.

3.14 SOS Alarm

Wenn der SOS Taster neben dem EIN/AUS Schalter für mehr als 3 Sekunden gedrückt wird, wird eine Nachricht mit aktueller Position über SMS oder GPRS ausgesendet.

3.15 Zeitzone

Da die GPS Zeit unabhängig von der globalen Position ist passt die Zeitzonenfunktion die GPS Zeit an die Lokale Zeit an.

facid Passwort time zone v=value	;
----------------------------------	---

Anmerkung: value= -15 ... 15; Zeitverschiebung relativ zu GMT

Beispiel: facid, 123456	,time	zone,v=-6;
-------------------------	-------	------------

3.16 Zeitschaltuhr

Mittels der Zeitschaltuhr-Funktion wird das Gerät für eine definierte Zeit pro Tag aktiviert. Dies verlängert die Laufzeit da das Gerät im Standby Modus nur sehr wenig Energie benötigt. Es sind zwei Zeitfenster möglich.

Facid	Password	config	poweron1=start time 1, poweroff1=end time 1,	;
			poweron2 = start time 2, poweroff2 = end time 2, poweren=switch	

Anmerkung:

Start time1 = Tägliche Uhrzeit zu der das Gerät eingeschalten wird.

End time1 = Tägliche Uhrzeit zu der das Gerät ausgeschalten wird.

Start time2 = Tägliche Uhrzeit zu der das Gerät eingeschalten wird. Leer lassen falls nicht genutzt. End time2 = Tägliche Uhrzeit zu der das Gerät ausgeschalten wird. Leer lassen falls nicht genutzt. Switch = 0 oder 1; 0 bedeutet Zeitschaltfunktion aus, 1 bedeutet Zeitschaltfunktion aktiv.

<u>Beispiel</u>: facid,123456,config,poweron1=10:50,poweroff1=16:00,poweren=1; der Tracker ist täglich aktiv von 10:50 Uhr bis 16 Uhr

Zeitschaltuhrfunktion abschalten:: facid, 123456, config, poweren=0;



<u>Hinweis</u>: Wenn der Tracker durch die Zeitschaltuhrfunktion abgeschaltet wurde kann auf ihn nicht mehr zugegriffen werden bis er sich wieder aktiviert hat.

3.17 SD Speicherkarte (GPRS)

Wenn kein Mobilfunksignal vorhanden ist kann der Tracker keine Daten mittels GPRS zum Server senden. In diesem Fall können die Positionen zwischenzeitlich auf einer Speicherkarte gespeichert werden. Wenn wieder einer GPRS Verbindung hergestellt werden kann werden die aufgezeichneten Positionen zum Server übertragen. Die maximal unterstützte Kartengröße sind 2 GB.

Test der SD Speicherkarte auf Funktion:

<u>Anmerkung</u>: Wenn die SD Karte funktioniert gibt es eine Rückmeldung "sdcard ok". <u>Beispiel</u>: facid,123456,sdcard,test;

Zwischenspeicherung aktivieren/deaktivieren für den Fall dass kein Mobilfunknetzwerk vorhanden ist:

Facid	Passwort	sdcard	log=switch1	;
-------	----------	--------	-------------	---

Anmerkung:

switch1= 0 oder 1; 1 bedeutet Zwischenspeicherung aktivieren, 0 bedeutet deaktivieren <u>Beispiel:</u> facid,123456,sdcard,log=1; aktiviert die Zwischenspeicherung auf SD Karte.

Übertragung der gespeicherten Positionen zum Webserver aktivieren/deaktivieren:

Facid	Passwort	sdcard	read=switch2	;
-------	----------	--------	--------------	---

<u>Anmerkung:</u>

Switch2= 0 oder 1; 1 bedeutet die gespeicherten Positionen zu übertragen wenn wieder ein Netzwerk vorhanden ist, 0 beutet kein Datentransfer zulassen.

<u>Beispiel:</u> facid,123456,sdcard,read=1; Aktiviert die Übertragung der gespeicherten Positionen zum Webserver.

4. GPRS Tracking

GPRS erlaubt die Onlineverfolgung des Geräts über das Internet. Sie können sich auf einem Webserver einloggen und die aktuelle Position des Geräts auf einer Karte sehen. Es ist ebenfalls möglich Positionen aus der Vergangenheit zu sehen. Das heißt es findet eine kontinuierliche Aufzeichnung statt.

Bitte beachten Sie dass die Mobilfunkgebühren für GPRS höher sein können als normale SMS Gebühren. Kontaktieren Sie ihren Mobilfunkprovider um sich über die anfallenden Kosten klar zu werden bevor Sie GPRS aktivieren und hohe Kosten auflaufen.

4.1 Login für GPRS Tracking

Um das Internetbasierte GPRS Tracking zu nutzen müssen Sie das jährliche Servicepacket beim Anbieter des CatTrack Live bestellen. Sie werden dann Login Informationen erhalten.



Wenn Sie eingeloggt sind können Sie ihren Tracker auf der Karte sehen:



5. Problembehebung

<u>Steuerbefehle werden nicht erkannt:</u> Prüfen ob der Befehl welcher gesendet wird ein Strichpunkt am Ende hat und kein Leerzeichen am Anfang hat.

<u>Gerät schaltet nicht EIN:</u> Der EIN/AUS Taster muss mindestens 3 Sekunden lang gedrückt werden. Batterie muss genug Ladung haben. In manchen Fällen kann eine nicht unterstützte Speicherkarte das Starten verhindern.

Das Gerät antwortet nicht mit SMS Nachricht:

Wenn das Statuslicht in 0.5 Sekundenintervallen blinkt dann wird versucht eine Verbindung mit dem Mobilfunknetz zu bekommen. Mobilfunknetz ist überlastet oder nicht verfügbar. Falsches Passwort oder falsches SMS Format wird verwendet. Prüfen ob PIN Code der SIM Karte entfernt wurde. SIM Karte hat evtl. keinen Kontakt im Halter. SIM Karte ist kein 2G GSM.

Keine Position verfügbar/Statuslicht blinkt im Sekundenintervall: Der Tracker bekommt keine gültigen Satellitensignale. Direkte Sicht zum Himmel herstellen. Batterieladezustand prüfen.

Gerät verbindet sich nicht mit GPRS Server:

Prüfen ob SIM Karte GPRS unterstützt. Prüfen ob die GPRS Funktion des Gerätes aktiviert wurde. Prüfen ob IP Adresse und Port korrekt gesetzt wurden. Prüfen ob das GSM Mobilfunksignal stark genug ist.

Gerät kommuniziert, gibt aber keine Position:

Die autorisierte Nummer stimmt nicht mit der aktuell übertragenen Nummer überein. Prüfen ob ein Ländercode oder Vorwahl mit übertragen wird die nicht bei der Autorisierung berücksichtigt wurde.

Gerät schaltet sich nach einiger Zeit aus:

Wenn der Tracker innerhalb von 60s keine GPS Position bekommt geht er in den Standby Modus bis zum nächsten Positionsupdate Interval. Wenn kein Interval gesetzt ist wird der Standardwert von 10 Minuten verwendet. Anmerkung: Wenn kein GSM Netzwerk gefunden wird geht das Gerät nicht in Standby sondern versucht dauerhaft Kontakt zu bekommen.

6. Support und Hilfe

Über folgende Adresse ist der Technische Support zu erreichen: <u>support@mr-lee-catcam.de</u> Oder Sie besuchen die Support-Sektion auf unserer Webseite: <u>www.mr-lee.com</u>

7. Wichtige Sicherheitshinweise

l	Warnung: Dieses Gerät ist für Kinder nicht geeignet. Es ist kein Spielzeug. Es können kleine Teile abbrechen die verschluckt werden können. Erstickungsgefahr !
!	Warnung: Dieses Gerät ist nicht geeignet für größere Tiere wie z.B. Hunde die dazu tendieren auf Dingen herumzukauen und zu verschlucken. Das Tier kann dabei verletzt werden.
!	Warnung: Das Gerät keinen Temperaturen über 60°C / 140°F aussetzen. Der wiederaufladbare Akku kann evtl. explodieren und Feuer fangen.
1	Hinweis: Zur Vermeidung von Batterieschäden das Gerät nur geladen lagern und alle 6 Monate nachladen.

CE

CE-Konformitätserklärung

nach EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Der Hersteller

Catnip Technologies Ltd. P.O. Box 383 Anderson, SC 29621 USA

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

GPS Tracker CatTrack Live 3

den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinie - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008

Anderson, 8.6.2012

Dipl. Ing (FH) J. Perthold Entwicklungsleiter